

笠懸野文化ホール照明設備図面 縮尺1/100

通線口 2口

※LH 4 回路は 3ヶ所すべて共通回路

- 大ホリゾント幕
- 大 黒
- 第14吊り物ボタン
- 第13吊り物ボタン
- 第12吊り物ボタン
- 第11吊り物ボタン
- アッパーホリゾントライト
- 第3袖幕
- 第10吊り物ボタン
- 第5サスペンションライト
- 第9吊り物ボタン
- 第4一文字幕
- 第8吊り物ボタン
- 正面反射板
- 第4サスペンションライト
- 第4ボーダーライト(バトンのみ)
- 中ホリゾント
- 第2中割幕
- 第3一文字幕
- 第2天井反射板
- 第7吊り物ボタン
- 第6吊り物ボタン
- 第3サスペンションライト
- 第3ボーダーライト
- 第2袖幕
- 第2一文字幕
- 第5吊り物ボタン
- 第4吊り物ボタン
- 第2サスペンションライト
- スクリーン
- 第1中割幕
- 第1一文字幕
- 第3吊り物ボタン
- 第1天井反射板
- 第1袖幕
- 第2吊り物ボタン
- ポータルブリッジ
- 定式幕
- 暗転幕
- 変形絞りどんちょう
- どんちょう
- 第1吊り物ボタン

- 照明用仮説電源
 - LP 100V 3φ4W 30KVA
 - LP2 200V 3φ3W 20KVA
- 音響用仮説電源
 - AP 100V 1φ3W 20KVA
- 照明用フロアコンセント (C肩30A)

